РЕГЕНЕРАЦИЯ МОДУЛЯ B510-04

Периодичность регенерации (восстановления умягчающих свойств) модуля зависит от жесткости фильтруемой воды.

Жесткость исходной воды, °Ж (мг-экв/л)	**Количество воды, умягчаемое до регенерации, л**
1–2	1000–500
2–3	500–330
3–4	330–250
4–5	250–200

Использование умягчающего сменного модуля B510-04 с ионообменной смолой эффективно для воды с умеренной или средней жесткостью. Если жесткость воды более 5 мг-экв/л, целесообразно использовать водоочиститель обратноосмотического типа Аквафор OCMO, Аквафор OCMO Кристалл или автоматы питьевой воды Аквафор DWM.

Восстановление умягчающих свойств модуля B510-04

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран для чистой воды, чтобы сбросить давление.
- Отверните пластиковым ключом стакан от коллектора водоочистителя.
- Выньте из стакана модуль B510-04.
- Отверните крышку модуля B510-04 и пересыпьте содержимое модуля (ионообменную смолу) в стеклянную или пластиковую емкость объемом не менее 2 литров.
- Приготовьте 1 литр насыщенного раствора поваренной соли (примерно 300 г/л) и залейте им ионообменную смолу. Не используйте йодированную соль!
- Оставьте ионообменную смолу в растворе соли на 5–6 часов, изредка перемешивайте раствор.
- Аккуратно слейте раствор соли с ионообменной смолы. Залейте смолу холодной водой и перемешайте. Слейте воду. Повторите эту операцию еще два раза.
- Перелейте раствор с ионообменной смолой в корпус модуля.

ВНИМАНИЕ! Выполняйте эту операцию над раковиной.

- Промойте механический фильтр, находящийся внутри крышки, и соберите модуль.
- Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки на модуле B510-04.
- Убедитесь в отсутствии повреждений уплотнительного кольца и в правильности его установки в коллекторе.
- Вставьте модуль в стакан и аккуратно наверните стакан на коллектор до упора.

ВНИМАНИЕ! Располагайте модуль B510-04 уплотнительной прокладкой вверх.

- Откройте воду.
- Убедитесь в том, что водоочиститель герметичен.
- Пропустите воду через водоочиститель в течение 5 минут.