АКВАФОР®
фильтры для воды

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(паспорт)

ВОДООЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Н226-10

EAC

1. ВВЕДЕНИЕ

Водоочиститель Универсальный модели H226-10 (далее – водоочиститель) изготовлен Aquaphor International OU (Эстония) по заказу ООО «Аквафор» (Санкт-Петербург, Россия). Водоочиститель выпускается в нескольких модификациях, которые различаются комплектом модулей, а также наличием узла подключения и крана чистой воды (см. раздел «Комплект поставки»). Модификация водоочистителя указана на этикетке и отмечена в паспорте. Водоочиститель обеспечивает очистку воды от хлора, устраняет цвет и запах при максимальном загрязнении воды по действующим санитарным нормам.

В комплект поставки входят сменные фильтрующие модули различного состава, что позволяет комбинировать модули в зависимости от качества исходной воды. Модификации без крана для чистой воды подключается к смесителю, имеющему канал для подачи питьевой воды, либо к крану для чистой воды, которые приобретаются отдельно.

Материалы водоочистителя безопасны, нетоксичны и не выделяют в воду опасных для здоровья человека и окружающей среды веществ.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ресурс*, л	16 000, но не более 36 месяцев
Рекомендуемая скорость фильтрации, л/мин	2,0 – 2,5
Габаритные размеры, мм, не более	280 × 105 × 375
Масса, кг, не более	14,0

* Рассчитан средний ресурс для нескольких типовых комбинаций модулей, ресурс может отличаться в зависимости от качества исходной воды и фактической комплектации, для воды с повышенным содержанием механических примесей (песок) с учетом замены картриджей при снижении потока воды в два раза.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модель водоочистителя Универсального	**H226-10**	**H226-10 (исп. 1)**
Корпус водоочистителя (коллектор) в сборе	1 шт.	1 шт.
Модуль сменный фильтрующий NEO 1 (предварительная очистка воды от механических примесей)	3 шт.	3 шт.
Модуль сменный фильтрующий NEO 2 (сорбционная очистка воды)	2 шт.	2 шт.
Модуль сменный фильтрующий NEO 3 (финишная очистка и кондиционирование воды)	3 шт.	3 шт.
Модуль сменный фильтрующий NEO H (умягчение воды)	2 шт.	2 шт.
Комплект подводящих трубок	1	1
Кран для чистой воды	1 шт.	–
Узел подключения к водопроводу	1 шт.	–
Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.	1 шт.

4. УСТАНОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой водоочистителя необходимо замерить давление в водопроводе и, в случае если оно превышает 0,63 МПа (6,5 ат), поставить регулятор давления с функцией работы в безрасходном режиме.

ВНИМАНИЕ! Монтаж водоочистителя должен производиться специалистами, имеющими разрешение на проведение сантехнических работ.

Определите удобные места расположения водоочистителя. При этом обратите внимание на то, чтобы подводящие трубки проходили свободно, без изломов и перегибов.

Водоочиститель должен быть дистанцирован или изолирован от источников тепла (кухонные плиты, бойлеры, трубы горячего водоснабжения, посудомоечные или стиральные машины и др.).

При установке и эксплуатации водоочистителя Вам не раз потребуется подсоединять и отсоединять подводящие трубки, поэтому просим внимательно отнестись к следующим рекомендациям.

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем присоединять/отсоединять трубку, снимите стопорные клипсы.

Как подсоединять трубки: вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу, вставьте предварительно смоченный водой конец трубки во втулку штуцера до упора на глубину примерно 15 мм и установите клипсу на место.

Как отсоединять трубки: для отсоединения трубки вытащите из-под пластиковой втулки запорную клипсу и, нажав на торец пластиковой втулки, вытяните трубку. Для нажатия используйте ключ, входящий в комплект водоочистителя.

Установка узла подключения

ВНИМАНИЕ! Если узел подключения не входит в комплект поставки приобретенной модели водоочистителя (см. раздел «Комплект поставки»), его следует приобретать отдельно.

ВНИМАНИЕ! При подсоединении узла подключения нельзя прилагать значительные усилия, чтобы его не повредить. В случае любого механического повреждения узла подключения при неправильной установке и использовании претензии приниматься не будут.

1. Перекройте магистраль холодной воды и сбросьте избыточное давление.

2. Убедитесь в наличии уплотнительной прокладки в накидной гайке узла подключения.

3. Подсоедините узел подключения. При необходимости, для уплотнения наружной резьбы узла используйте ленту ФУМ (чтобы избежать вкручивания не по резьбе, оставляйте начало заходного витка свободным от ленты ФУМ).

ВНИМАНИЕ! Торец трубопровода, к которому присоединяется узел подключения, должен быть плоским. При затягивании накидной гайки нельзя прилагать значительные усилия. Несоблюдение этих требований приведет к повреждению уплотнительной прокладки.

4. Перекройте узел подключения (положение «кран закрыт») и, подав воду, убедитесь в герметичности соединений (отсутствии протечек).

5. Вытащите из-под пластиковой втулки шарового клапана узла подключения клипсу.

6. Вставьте во втулку шарового клапана узла подключения смоченную водой трубку, обязательно доведя ее до упора на глубину примерно 15 мм.

7. Вставьте клипсу под пластиковую втулку шарового клапана узла подключения.

8. Проверьте прочность закрепления трубки: при усилии 8–10 кгс трубка не должна вытаскиваться.

Установка фильтрующих модулей

В зависимости от качества исходной воды выберите нужное сочетания модулей и/или установите любые три модуля и измерьте уровень TDS очищенной воды, при отсутствии необходимого уровня замените один или несколько модулей до достижения требуемого значения.

1. Снимите с модулей полиэтиленовую упаковку.

2. Проверьте наличие на сменных модулях уплотнительных колец, промойте штуцер под струей воды.

3. Установите модуль в коллектор и поверните до щелчка

При снижении скорости фильтрации в 2 раза замените один модуль в водоочистителе. Появление неприятного запаха или привкуса хлора означает окончание ресурса модулей, в этом случае требуется замена всего комплекта модулей.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Водоочиститель хранится в полиэтиленовой упаковке и картонной таре в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 80 % и температуре от +5 °С до + 40 °С.

Запрещается кантовать водоочиститель, подвергать его ударам и иным механическим воздействиям.

Водоочиститель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ

Если подводимая к водоочистителю вода непригодна к употреблению, то после установки водоочистителя необходимо проверить очищенную воду. В дальнейшем, чтобы убедиться в правильной работе водоочистителя, очищенную воду следует проверять примерно один раз в год или в случае изменения ее вкуса или запаха. При неудовлетворительных результатах пить воду нельзя, следует обратиться в обслуживающую организацию.

Используйте водоочиститель только для очистки воды из системы холодного водоснабжения.

Защищайте водоочиститель от замерзания, прямого попадания солнечных лучей, контакта с горячими предметами, в том числе с трубопроводами горячей воды и отопления. Не допускайте ударов и падений водоочистителя.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы водоочистителя составляет не более 5 лет с даты производства и контроля качества, указанной в настоящем руководстве. По окончании срока службы водоочиститель подлежит замене. Использование водоочистителя по окончании срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

Срок службы (ресурс) сменных картриджей – 16 000 л водопроводной воды, но не более 36 месяцев.

Срок хранения водоочистителя (с комплектом сменных модулей) до начала эксплуатации — не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.

Гарантийный срок эксплуатации водоочистителя — 1 год с даты продажи. Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств, если утрачено настоящее руководство с проставленными датами производства и/или продажи и отсутствуют иные способы установить сроки эксплуатации изделия.

Не принимаются претензии по водоочистителям, имеющим внешние повреждения.

Водоочиститель не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

Дата производства и контроля качества указана в графе, соответствующей модели водоочистителя. Модификация водоочистителя отмечена штампом даты производства и контроля качества

Водоочиститель Универсальный модели Н226-10

Водоочиститель Универсальный модели Н226-10 (исп.1)

Импортер: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.
www.aquaphor.ru

Изготовитель: Aquaphor International OU, 40231, Эстония, г. Силламяэ, ул. Л.Толстой, 2А.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-EE.PA09.B.84046/23.
Срок действия: с 20.11.2023 по 16.11.2028.